

УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ

ПОДГОТОВКА РЕМОНТИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Разрушенный бетон или раствор и цементное молочко следует удалить, используя легкий перфоратор, игольчатый пистолет или водо-пескоструйную установку. Кроме того, необходимо:

- а) очистить арматуру от ржавчины, при необходимости установить дополнительную арматуру. Если ремонтируемая конструкция эксплуатируется в агрессивных к бетону и стали средах, рекомендуется обработать арматуру материалом MASTERSEAL® 300, MASTERSEAL® 300 В или EMACO® NANOCRETE AP;
- б) устранить все активные протечки на ремонтируемой поверхности с помощью PCI® Polyfix 30 sec, PCI® Polyfix plus или PCI® Polyfix 5 min;
- в) очистить поверхность от жиров, краски, извести, грязи или пыли.

ПРОПИТКА ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ

Перед укладкой EMACO®90 необходимо тщательно пропитать ремонтируемую поверхность водой. Излишки воды удалить сжатым воздухом или ветошью. Поверхность перед укладкой EMACO®90 должна быть влажной, но не мокрой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Перед смешиванием ЕМАСО®90 с водой необходимо:

- проверить, что имеющегося количества материала ЕМАСО®90 будет достаточно, принимая во внимание его расход (1,5 кг ЕМАСО® 90 для ремонта 1 м² толщиной 1 мм);
- убедиться, что все необходимые материалы и оборудование (миксеры, тележки, ведра, кельмы и т.д.) находятся под рукой;
- проверить выполнение предварительных работ прописанных в разделе "Указания по ремонтным работам".

Для правильного приготовления раствора используйте следующую инструкцию:

- а) откройте необходимые для работы мешки с сухой смесью ЕМАСО® 90 незадолго до начала смешивания
- б) налейте в миксер минимальное количество воды, указанное в таблице 2;
- в) включите миксер, быстро и непрерывно добавьте ЕМАСО® 90;
- г) после того, как засыпана вся смесь ЕМАСО® 90, следует продолжить перемешивание в течение 3-4 минут, пока не исчезнут комки и смесь станет однородной;
- д) если необходимо, добавьте воды (в пределах количества, указанного в таблице 2), пока не будет достигнута желаемая консистенция, и еще раз перемешайте в течение 2 - 3 минут.

Для небольших замесов можно использовать дрель со спиральной насадкой. Замешивание материала ЕМАСО®90 миксерами гравитационного типа, а также ручную, не рекомендуется.

УКЛАДКА

Приготовленный ремонтный состав можно наносить при помощи штукатурных станций или укладывать кельмой. По желанию с помощью деревянного, пластмассового или синтетического губчатого терка поверхность можно сделать гладкой. Обработку терком после нанесения можно начинать, только когда ремонтный состав схватится, т.е. когда пальцы при нажатии на него не утопают, а только оставляют легкий след.

УХОД



ООО «Батолит»
(495) 781-86-47/48, (495) 518-85-51/56
Url: <http://smart-floor.ru>
E-mail: floor@batolit.ru

Необходимо как минимум на 24 часа, а в жаркую, сухую, ветреную погоду - до 2 суток, обеспечить влажностный уход за отремонтированным участком. Для этого используют стандартные методы ухода за цементносодержащими материалами (укрытие поверхности пленкой или влажной мешковиной, распыление воды) либо наносят специальные пленкообразующие составы MASTERKURE®.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт содержит цемент, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболочек. Поэтому следует избегать попадания в глаза и контакта с кожей. В случае раздражения пораженные места необходимо тщательно промыть водой и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала.