

УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалить разрушенный бетон или раствор и цементное молочко, используя легкий перфоратор, игольчатый пистолет или водо-пескоструйную установку. Сделать поверхность шероховатой и прочной. Обрежьте кромки выемки или трещины вертикально до глубины как минимум 10 мм. Эта операция очень важна, потому что для хорошего сцепления EMACO® SFR нужна именно шероховатая поверхность.

а) в случае подпора воды и просачивания через обрабатываемую поверхность, просачивание должно быть остановлено дренажем или применением материала для устранения открытых протечек PCI® Polyfix 30 sec .

б) очистить поверхность от жиров, краски, извести, грязи или пыли.

в) Тщательно пропитайте ремонтируемый бетон или

кирпичную кладку водой до укладки EMACO® SFR . Удалить излишки воды сжатым воздухом или ветошью.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для правильного замеса EMACO® SFR рекомендуется следующая процедура:

-проверьте, что имеющегося количества материала EMACO® SFR будет достаточно, принимая во внимание его расход (см. выше)

убедитесь, что все необходимые материалы(миксеры, тележки, ведра, кельмы и т.д.) находятся под рукой;

-проверьте выполнение предварительных работ прописанных в разделе "УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ";

-откройте необходимые для работы мешки с EMACO® SFR незадолго до начала замеса. Налейте в миксер минимальное количество воды для затворения, указанное в таблице 2. Включите миксер, быстро и непрерывно добавьте EMACO® SFR . После того, как засыпан весь EMACO® SFR , перемешивайте бетонную смесь течение 3-4 минут, пока не исчезнут комки и смесь станет однородной.

-если необходимо добавьте воды (в пределах количества, указанного в таблице 2), пока не будет достигнута требуемая консистенция, и снова перемешайте 2 - 3 минуты.

При жаркой и сухой погоде может потребоваться большее количество воды и, наоборот, при холодной и влажной погоде меньше. Замешивание материала EMACO® SFR вручную не рекомендуется, чтобы избежать введения чрезмерного количества воды. Для небольших замесов можно использовать дрель со спиральной насадкой.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

После замеса EMACO® SFR с водой, операции по укладке можно начинать следующим образом:

1) Если толщина слоя EMACO® SFR должна быть менее 30 мм, то он наносится пластичной консистенцией мастерком.

Окончательная отделка достигается тщательным разглаживанием деревянным, пластмассовым или синтетическим терком. Обработку терками можно начинать, когда бетон схватился, т.е. когда пальцы при нажатии не утопают под поверхность, а только оставляют легкий след.

2) В жидкой консистенции (Таблица 2), EMACO® SFR должен заливаться в опалубку, непрерывно, без вибраций, и только с одной стороны для предотвращения защемления воздуха.

3) При ремонте горизонтальных поверхностей EMACO® SFR укладывается в жидкой консистенции, отделка производится выравнивающей рейкой и, если необходимо поверхность разглаживается терком.

УХОД

Сразу после нанесения необходимо начать поддерживать поверхность уложенного бетона в течение 24 часов после укладки во влажном состоянии с помощью влажной мешковины и пленкообразующих составов серии MASTERKURE® .

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт содержит цемент, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболочек. Избегать попадания в глаза и контакта с кожей. В случае раздражения пораженные места тщательно промыть водой и обратиться к врачу.